

**ISTRUZIONI PER APPLICAZIONE DEL GUSCIO ISOLAMENTO COD 3289.00.00 A MG1**



Vista frontale



Vista dall'alto



**1** - Intagliare il guscio di isolamento termico, sulla parte superiore, al fine di permettere il passaggio e manovrabilità della valvola a sfera.

Tagliare seguendo la linea rossa evidenziata in figura. Fare alcune prove di posizionamento del prodotto nel guscio, e verificare la necessità di rifilare ulteriormente parte di isolamento.

Le operazioni devono essere eseguite mediante cutter, prestando attenzione e utilizzando appositi dispositivi di protezioni (guanti).

**2** - Al fine di facilitare le operazioni di taglio, è possibile separare i due gusci di isolamento, tagliando il sottile lembo che li tiene collegati.



Posiz. apertura valvola



Posiz. chiusura valvola

**3** - Vista frontale del guscio correttamente intagliato.

Come si evince dalla fotografia, l'intaglio permette la manovrabilità in posizione di apertura/chiusura della valvola a sfera.

Rimuovere le bande di carta applicate a protezione degli adesivi e chiudere i 2 semi-gusci.

N.B. I semi-gusci adesivi permettono l'apertura e chiusura della parti per svariate volte, mantenendo elevata la capacità adesiva, al fine di permettere le operazioni di manutenzione periodiche / pulizia del filtro.