H0007106.01

215001

215001BLK

215002

215002BLK

www.caleffi.com • ITALIANO IT • ENGLISH EN • DEUTSCH DE • FRANÇAIS FR • ESPAÑOL ES • NEDERLANDS NL

© Copyright 2020 Caleffi

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play













ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.

Ulteriori dettagli tecnici su questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com - www.code.caleffi.com

CALEFFI CODE SENSOR
SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE
COD. 215001 / 215001 BLK

CALEFFI CODE SENSOR PRO
SENSORE DI TEMPERATURA CON CONTATTO CALDAIA
COD. 215002 / 215002 BLK

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo ⚠ significa:

ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza

Il sensore di temperatura ambiente deve essere installato, messo in servizio e manutenuto in accordo con i regolamenti nazionali e/o i relativi requisiti locali. Se il sensore di temperatura ambiente non è installato, messo in servizio e manutenuto correttamente secondo le istruzioni contenute in questo manuale, sul sito internet Caleffi CODE e nella procedura guidata della app CALEFFI CODE®, allora può non funzionare correttamente e porre l'utente in pericolo. Il sensore di temperatura ambiente è progettato per essere utilizzato all'interno dell'abitazione. Il sensore di temperatura ambiente non è pensato per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità mentali, fisiche e sensoriali o con mancanza di esperienza a meno che siano supervisionate o istruite all'uso del sensore di temperatura ambiente da una persona responsabile della loro sicurezza. E' vietato fare un utilizzo diverso del sensore di temperatura ambiente rispetto alla sua destinazione d'uso. L'eventuale abbinamento tra il sensore di temperatura ambiente ed altri componenti dell'impianto deve essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche di funzionamento di entrambi. Un eventuale abbinamento non corretto potrebbe pregiudicare il funzionamento del sensore di temperatura ambiente e/o dell'impianto. Le avvertenze e precauzioni d'uso, a tutela del consumatore, delle batterie restano le seguenti: non ingerire, inserire correttamente (+/-), non gettare nel fuoco, non aprire. Non utilizzare il dispositivo con pile usate o di altro tipo: potrebbero esplodere, perdere liquidi e causare danni.

Manutenzione

Pulizia: pulire il dispositivo utilizzando un panno asciutto, senza detergenti.
Nota: si raccomanda di non coprire i sensori per garantire un corretto rilevamento della temperatura ed operatività.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dagli enti locali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico o elettronico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli apparecchi elettrici ed elettronici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

Smaltimento delle batterie

Si prega di rispettare l'ambiente. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Le batterie usate devono essere consegnate presso gli appositi punti di raccolta. Vi ricordiamo che è consentito gettare nei contenitori di raccolta per le batterie usate solo batterie scariche. Se la batteria non fosse completamente scarica è necessario adottare le opportune misure per evitare un corto circuito. Il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato rimarca l'obbligo di smaltire separatamente le batterie.

Attenzione

Il sensore di temperatura deve essere alimentato con 2 batterie AAA da 1.5V. Assicurarsi che le batterie utilizzate siano in ottime condizioni e, durante l'inserimento delle stesse all'interno del sensore di temperatura, controllare di rispettare la polarità indicata.
Solo per versione cod. 215002 / 215002 BLK: l'apertura della scatola del sensore di temperatura con contatto caldaia comporta il pericolo di shock elettrico. Prima di effettuare lavori sul dispositivo, disinserire l'interruttore generale e bloccare l'alimentazione di corrente contro il reinserimento. Aprire la scatola di comando solo se i contatti elettrici in ingresso non sono alimentati.

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMALTIRE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

Funzione

Il sensore di temperatura ambiente cod. 215001/215001 BLK può essere utilizzato per un rilevamento più accurato della temperatura ambiente nel caso in cui i comandi elettronici Comfort Control siano posizionati in luoghi dove non è possibile rilevarla correttamente. Il posizionamento ottimale è lontano da porte, finestre, termosifoni e da fonti indirette di riscaldamento, possibilmente ad un'altezza compresa fra 1,2 e 1,5 m.
Il sensore di temperatura ambiente con contatto caldaia cod. 215002/215002 BLK consente inoltre di gestire l'accensione della caldaia in sostituzione di un normale termostato a parete. Il sensore deve essere associato al Gateway / Gateway PRO facente parte del sistema CALEFFI CODE® anche per la sola gestione del contatto caldaia. E' necessario prevedere una connessione internet stabile per il corretto funzionamento del Gateway. Se la connessione avviene tramite Wi-Fi è necessario che la rete sia privata (esclusi Captive Portal). La configurazione e la gestione del sistema avvengono esclusivamente attraverso l'app CALEFFI CODE® per smartphone e tablet (Android® e iOS®) con rete internet disponibile. La comunicazione tra sensore di temperatura ambiente e Gateway viene gestita via onde radio e il funzionamento della caldaia (solo per cod. 215002/215002 BLK) viene gestito da un relè interno, via cavo. Il sistema è compatibile con impianti di riscaldamento centralizzati od autonomi, a radiatori, in abbinamento a valvole termostatiche o termostatizzabili Caleffi. Il sistema è applicabile anche in impianti con pannelli radianti, ma solo per la gestione riscaldamento. Sono esclusi gli altri tipi di impianto, come ad esempio gli impianti a fan coil.

Caratteristiche tecniche

Comunicazione radio:	RF 868 MHz
Operatività:	tramite l'app CALEFFI CODE®
Alimentazione a batteria:	2 x 1,5 V ministilo AAA (anche ricaricabili)
Contatto caldaia (solo per codice 215002/215002 BLK) :	max 24V (DC), 1A
NB: la tensione sui contatti deve provenire da circuiti isolati dalla rete di alimentazione da un isolamento non inferiore a quello tra i circuiti primario e secondario di un trasformatore di sicurezza conforme alla IEC 61558-2-6 o equivalente.	
Colore:	bianco RAL 9003 (cod 215001/215002) nero RAL 9005 (cod 215001 BLK/215002 BLK)
Grado di protezione:	IP 30
Sensore di temperatura:	tipo NTC con accuratezza +/- 0.5°C
Temperatura ambiente:	0÷55°C
Temperatura di stoccaggio (presenza batterie):	10÷25 °C
NOTA: temperature diverse possono accelerare il processo di scarica delle batterie o/e danneggiare il prodotto.	
Dimensioni:	75,4 x 78,3 x 22,1 mm

Posizionamento del Sensore

Il dispositivo deve essere installato a parete lontano da fonti di calore, cavi di potenza o campi elettromagnetici di elevata intensità. Non deve essere posizionato all'interno di quadri elettrici o all'interno di casse ed eventuali mobili contenenti parti metalliche. Non deve essere installato all'esterno.Il posizionamento ottimale è lontano da porte, finestre, termosifoni e da fonti indirette di riscaldamento, possibilmente ad un'altezza compresa fra 1,2 e 1,5 m. Rispettare le indicazioni di seguito riportate a seconda del modello di sensore da installare.

Installazione a parete del Sensore di temperatura ambiente cod. 215001/215001 BLK

Fig. A Accedere al vano batterie aprendo lo sportello anteriore premendo lo sblocco inferiore.
Fig. B Fissare il sensore a parete utilizzando i due appositi fori.
Fig. C Sopra al vano batterie è presente il QR code che viene utilizzato nella fase di installazione tramite l'app CALEFFI CODE®. Seguire la procedura indicata dall'app, inserire due batterie 1,5 V ministilo AAA rispettando la corretta polarità ed infine chiudere lo sportello.

Installazione a parete del Sensore di temperatura ambiente con contatto caldaia cod. 215002/215002 BLK

Fig. A Accedere al vano batterie aprendo lo sportello anteriore premendo lo sblocco inferiore
Fig. D Eliminare la finestrella di passaggio cavi, presente nella parte inferiore del corpo sensore.
Fig. E Far passare i cavi del contatto caldaia attraverso la finestrella passaggio cavi e cablarli tramite l'apposito connettore.
Fig. F Alloggiare l'eventuale eccesso di cavi nell'apposito spazio presente nella parte posteriore del sensore.
Fig. B Fissare il sensore a parete utilizzando i due appositi fori.
Fig. C Inserire due batterie 1,5 V ministilo AAA rispettando la corretta polarità ed infine chiudere lo sportello. Sopra al vano batterie è presente il QR code che viene utilizzato nella fase di installazione tramite l'app CALEFFI CODE®.

Per le rimanenti procedure di installazione e funzionamento utilizzare una delle seguenti opzioni:
- seguire la procedura guidata online sul sito web Caleffi: code.caleffi.com;
- installare l'app CALEFFI CODE® tramite App Store o Google Play o tramite lettura del QR CODE e seguire la procedura.

Disassociazione e disinstallazione del sensore

Per dissociare e disinstallare il sensore da un determinato Gateway e non visualizzarlo più nell'applicazione è necessario eseguire i seguenti passaggi:
- utilizzare la app, accedendo con l'apposita utenza;
- provvedere alla disinstallazione del dispositivo tramite apposita funzione "Disinstalla dispositivo" ed attendere il termine della procedura.

ATTENZIONE: non rimuovere le batterie durante questa fase. Tale procedura si intende conclusa nel momento in cui il dispositivo non è più visualizzabile da app e quindi non più associato a quel determinato Gateway.
Al termine della procedura sopra descritta è necessario per una futura installazione, rimuovere le batterie. Ora è possibile effettuare una nuova installazione del sensore.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE

Thank you for choosing our product.

Further technical details relating to this device are available at www.caleffi.com - www.code.caleffi.com

CALEFFI CODE® SENSOR
AMBIENT TEMPERATURE SENSOR
CODE 215001 / 215001 BLK

CALEFFI CODE® SENSOR PRO
TEMPERATURE SENSOR WITH BOILER CONTACT
CODE 215002 / 215002 BLK

Warnings

The following instructions must be read and understood before installing and maintaining the product. The ⚠ symbol means:

CAUTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD!

Safety

The ambient temperature sensor must be installed, commissioned and maintained in accordance with national regulations and/or relevant local requirements. If the ambient temperature sensor is not installed, commissioned and maintained correctly in accordance with the instructions provided in this manual, on the Caleffi CODE website and in the Caleffi CODE® app wizard, then it may not work properly and may endanger the user. The ambient temperature sensor is designed for use inside the home. The ambient temperature sensor is not designed for use by persons of reduced mental, physical or sensory capacity (including children) or persons lacking experience, unless they are supervised or instructed in use of the ambient temperature sensor by a person responsible for their personal safety. Any use of the ambient temperature sensor other than its intended use is prohibited. Any coupling of the ambient temperature sensor with other system components must be made while taking the operational characteristics of both units into consideration. An incorrect coupling could compromise the operation of the ambient temperature sensor and/or system. The operating precautions and warnings for the batteries, aimed at protecting the consumer, remain as follows: do not ingest, insert properly (+/-), do not burn, do not open. Do not operate the device with used batteries or a different type of battery: they may explode or leak fluids and cause damage.

Maintenance

Cleaning: clean the device using a dry cloth, without detergents.
Note: we recommend that the sensors remain uncovered so as to guarantee correct temperature detection and operation.

Important notice for correct disposal of the product

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special differentiated waste collection centres set up by local authorities or to dealers providing this service. Disposing of electric or electronic equipment separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of electric and electronic equipment separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Battery disposal

Please respect the environment. Do not throw batteries into household waste. Used batteries must be delivered to the appropriate collection centres. We would like to remind you that only spent batteries can be thrown into the used battery collection bins. If the battery is not completely run down, measures must be taken to prevent a short circuit. The crossed-out wheeled dustbin mark indicates the obligation to dispose of batteries separately.

Caution

The temperature sensor should be powered with 2 x 1.5V AAA batteries. Make sure the batteries used are in optimal condition and, when inserting them into the temperature sensor, make sure the indicated polarity is observed.
Only for version code 215002 / 215002 BLK: opening the box for the temperature sensor with boiler contact presents an electric shock risk. Before working on the device, deactivate the general switch and cut off the electric supply so it cannot be reactivated. Open the control box only if the input electrical contacts are not powered.

LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE FOR THE USER

DISPOSE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE WITH CURRENT LEGISLATION

Function

The ambient temperature sensor code 215001/215001 BLK can be used for more accurate ambient temperature reading if the Comfort Control electronic control heads are located in a place in which it is impossible to read it correctly. The optimal position is well clear of doors, windows, radiators and indirect sources of heat, ideally at a height of between 1,2 and 1,5 m.
The ambient temperature sensor with boiler contact code 215002/215002 BLK can also be used to manage boiler activation in place of a normal wall-mounted thermostat. The sensor must be paired with the Gateway / Gateway PRO in the CALEFFI CODE® system even if only the boiler contact is managed. A reliable internet connection is required for correct Gateway operation. If a Wi-Fi connection is used, the network must be private (this does not include Captive Portals). System configuration and management take place exclusively via the CALEFFI CODE® app for smartphones and tablets (Android® and iOS®) when the internet is available. Communication between the ambient temperature sensor and the Gateway should be managed via radio waves and boiler operation (only for code 215002/215002 BLK) should be managed by an internal relay, via cable. The system is compatible with central or independent heating systems, with radiators, in conjunction with Caleffi thermostatic or convertible valves. The system can also be applied in systems with radiant panels, but only for heating management. Other types of system, such as fan-coil systems, are excluded.

Technical specifications

Radio communication:	RF 868 MHz
Operation:	via the CALEFFI CODE® app
Battery electric supply:	2 x 1.5 V AAA batteries (may be rechargeable)
Boiler contact (only for code 215002/215002 BLK):	max. 24V (DC) 1A
NB: the voltage on the contacts must be supplied from circuits isolated from the mains with insulation no lower than that between the primary and secondary circuits of a safety transformer that complies with IEC 61558-2-6 or equivalent.	
Colour:	white RAL 9003 (code 215001/215002) black RAL 9005 (code 215001 BLK/215002 BLK)
Protection class:	IP 30
Temperature sensor:	NTC type with accuracy +/- 0.5 °C
Ambient temperature:	0–55 °C
Storage temperature (with batteries):	10–25 °C
NOTE: different temperatures may accelerate the battery rundown process and/or damage the product.	
Dimensions:	75.4 x 78.3 x 22.1 mm

Sensor positioning

The device must be wall-mounted away from sources of heat, power cables or strong electromagnetic fields. It must not be positioned inside electrical cabinets, junction boxes, metal crates or any cabinets. It should not be installed outside. The optimal position is well clear of doors, windows, radiators and indirect sources of heat, ideally at a height of between 1,2 and 1,5 m. Observe the instructions provided below in accordance with the model of sensor you are installing.

Wall mounting the Ambient temperature sensor code 215001/215001 BLK

Fig. A Access the battery compartment by opening the front cover, pressing the tab at the bottom.
Fig. B Fix the sensor to the wall using the two holes provided.
Fig. C There is a QR code above the battery compartment for use with the CALEFFI CODE® app during installation. Follow the procedure as indicated by the app, insert two 1.5 V AAA batteries, observing the correct polarity, and then close the flap.

Wall mounting the Ambient temperature sensor with boiler contact code 215002/215002 BLK

Fig. A Access the battery compartment by pressing the tab at the bottom of the flap to open it
Fig. D Remove the cable routing window at the bottom of the sensor body.
Fig. E Route the boiler contact cables through the cable routing window and wire them via the specific connector.
Fig. F House any excess cable in the space provided at the rear of the sensor.
Fig. B Fix the sensor to the wall using the two holes provided.
Fig. C Insert two 1.5 V AAA batteries, observing the correct polarity, and then close the flap. There is a QR code above the battery compartment for use with the CALEFFI CODE® app during installation.

For the remaining installation and operation procedures, use one of the following options:
- follow the online wizard on the Caleffi website: code.caleffi.com;
- install the CALEFFI CODE® app via the App Store or Google Play, or by reading the QR CODE, and follow the procedure.

Unpairing and uninstalling the Sensor

To unpair and uninstall the sensor from a specific Gateway so that it no longer appears in the application, proceed as follows:
- use the app, logging in with the relevant user;
- uninstall the device using the specific "Uninstall device" function, then wait for the procedure to end.

CAUTION: do not remove the batteries during this phase. This procedure is defined as complete when the device can no longer be seen on the app and is therefore no longer paired with that specific Gateway.
At the end of the procedure described above, you should, in terms of future installation - remove the batteries. The sensor can now be installed again.

INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

Wir bedanken uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Weitere technische Details zu diesem Gerät finden Sie unter: www.caleffi.com - www.code.caleffi.com

CALEFFI CODE SENSOR
RAUMTEMPERATURFÜHLER
ART.NR. 215001 / 215001 BLK

CALEFFI CODE SENSOR PRO
TEMPERATURFÜHLER MIT KONTAKT ZUM KESSEL
ART.NR. 215002 / 215002 BLK

Hinweise

Die folgenden Hinweise müssen vor Installation und Wartung der Armatur gelesen und verstanden worden sein. Das Symbol ⚠ bedeutet:

ACHTUNG! EINE MISSACHTUNG DIESER HINWEISE KANN ZU GEFAHRENSITUATIONEN FÜHREN!

Sicherheit

Der Raumtemperaturfühler muss gemäß den nationalen und/oder lokalen einschlägigen Vorschriften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden. Falls die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Temperaturfühlers nicht strikt nach den Anweisungen des vorliegenden Handbuchs, den Anweisungen auf der Webseite von Caleffi CODE und gemäß der Anweisungen der App CALEFFI CODE® erfolgen, können Funktionsstörungen auftreten, die eine Gefahr für den Benutzer darstellen. Der Raumtemperaturfühler wurde für den Einsatz in Wohnungen entworfen. Der Raumtemperaturfühler darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, die geistig, körperlich bzw. sensorisch behindert sind oder keine bzw. wenig Erfahrung im Umgang damit haben. Ausnahmen sind, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person begleitet oder in die Nutzung des Raumtemperaturfühlers eingewiesen. Ein bestimmungsfremder Gebrauch des Raumtemperaturfühlers ist verboten. Bei einer eventuellen Kombination des Raumtemperaturfühlers mit anderen Anlagenkomponenten müssen die Betriebsmerkmale beider Vorrichtungen berücksichtigt werden. Eine falsche Kombination könnte die Funktionstüchtigkeit des Raumtemperaturfühlers und/oder der Anlage beeinträchtigen. Die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, zum Schutz des Verbrauchers, für den Gebrauch der Batterien sind wie folgt: nicht schlucken, richtig einsetzen (+/-), nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit gebrauchten oder anderen Batterien: sie können explodieren, auslaufen und Schäden verursachen.

Wartung

Reinigung: reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ohne Reinigungsmittel.
Anmerkung: Es wird empfohlen, die Sensoren nicht mit feuchten Tüchern zu bedecken, um die korrekte Temperaturerfassung und ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu garantieren.

Hinweise für die korrekte Entsorgung des Produkts

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es kann bei den entsprechenden Sammelstellen, die von den lokalen Behörden eingerichtet wurden, oder bei Einzelhändlern, die diese Dienstleistung anbieten, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung eines Elektro- oder Elektronikgeräts vermeidet mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben können, und ermöglicht die Rückgewinnung der Materialien, aus denen es besteht, um eine erhebliche Energie- und Ressourceneinsparung zu erzielen. Um die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten zu unterstreichen, ist das Produkt mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Entsorgung von Batterien

Bitte umweltfreundlich entsorgen. Batterien keinesfalls in den Haushaltsmüll werfen. Altbatterien müssen immer den entsprechenden Sammelstellen zugeführt werden. Bitte beachten, dass nur leere Batterien in die Sammelbehälter für Altbatterien geworfen werden dürfen. Wenn die Batterie nicht vollständig entladen ist, müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Die Kennzeichnung der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass die Batterien getrennt entsorgt werden müssen.

Achtung

Der Temperaturfühler muss mit 2 AAA-1,5V-Batterien versorgt werden. Immer sicherstellen, dass die verwendeten Batterien in einwandfreiem Zustand sind und beim Einlegen in den Temperaturfühler auf die Einhaltung der angegebenen Polarität achten.
Nur für die Version mit Art.Nr. 215002 / 215002 BLK: Das Öffnen des Gehäuses des Temperaturfühlers mit Kesselkontakt birgt die Gefahr eines Stromschlages. Vor Arbeiten am Gerät ist der Hauptschalter auszuschalten und die Stromversorgung gegen Wiedereinschalten zu sichern. Das Schaltgehäuse nur öffnen, wenn die elektrischen Kontakte am Eingang nicht unter Spannung stehen.

DIESE ANLEITUNG IST DEM BENUTZER AUSZUHÄNDIGEN

DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN

Funktion

- Raumtemperaturfühler Art.Nr. 215001/215001 BLK kann verwendet werden, wenn eine präzisere Messung der Raumtemperatur erforderlich ist, wenn die elektronischen Comfort Control Thermostatköpfe an Stellen montiert sind, die keine korrekte Temperaturmessung gestatten. Die optimale Position ist in ausreichender Entfernung zu Türen, Fenstern, Heizkörpern und indirekten Wärmequellen und nach Möglichkeit in einer Höhe von 1,2 bis 1,5 Metern.
Der Temperaturfühler mit Kontakt zum Kessel Art.Nr. 215002/215002 BLK ermöglicht auch die Steuerung der Kesselzündung an Stelle eines normalen Wandthermostats. Der Sensor muss mit dem Gateway / Gateway PRO verbunden werden, das Teil des CALEFFI CODE® Systems ist, ebenfalls nur für die Kesselkontaktsteuerung. Für das ordnungsgemäße Funktionieren des Gateways muss eine stabile Internetverbindung bereitgestellt werden. Wenn die Verbindung über WLAN erfolgt, muss das Netzwerk privat sein (ausgenommen Captive Portal). Die Konfiguration und Verwaltung des Systems erfolgt ausschließlich über die CALEFFI CODE® App für Smartphones und Tablets (Android® und iOS®) mit verfügbarem Internet-Netzwerk. Die Kommunikation zwischen Raumtemperaturfühler und Gateway wird über Funkwellen und den Kesselbetrieb gesteuert (nur bei Art. Nr. 215002/215002 BLK) erfolgt die Verwaltung über ein internes Relais über ein Kabel. Das System ist kompatibel mit zentralisierten oder autonomen Heizsystemen, mit Heizkörpern, in Kombination mit Thermostatventile oder Ventile mit Thermostatanschluss von Caleffi. Das System ist auch in Systemen mit Flächenheizungen anwendbar, jedoch nur für die Steuerung der Heizung. Andere Arten von Installationen, wie z.B. Fan Coil Systeme, sind ausgeschlossen.

Technische Eigenschaften

Funkübertragung:	RF 868 MHz
Betrieb:	mit der App CALEFFI CODE®
Batteriebetrieben:	2 x 1,5 V Micro/AAA (auch wiederaufladbar)
Kesselkontakt (nur für Art.Nr. 215002/215002 BLK):	max. 24V (DC), 1A
N.B.: Die Spannung an den Kontakten muss von Stromkreisen kommen, die durch eine Isolierung nicht geringer als die zwischen Primär- und Sekundärkreis eines Sicherheitstransformators gemäß IEC 61558-2-6 oder gleichwertig vom Netz isoliert sind.	
Farbe:	Weiß RAL 9003 (Art.Nr. 215001/215002) Schwarz RAL 9005 (Art.Nr. 215001 BLK/215002 BLK)
Schutzart:	IP 30
Temperaturfühler:	Typ NTC mit Genauigkeit ±0,5 °C
Umgebungstemperatur:	0–55 °C
Lagertemperatur (mit Batterien):	10–25 °C
ANMERKUNG: Unterschiedliche Temperaturen könnten den Entladungsprozess der Batterien beschleunigen und/oder das Produkt beschädigen.	
Dimensionen:	75,4 x 78,3 x 22,1 mm

Positionierung des Sensors

Das Gerät muss an der Wand, von Wärmequellen, Stromkabeln oder starken elektromagnetischen Feldern entfernt, installiert werden. Es darf nicht in elektrischen Schalttafeln oder in Kisten und Möbeln mit Metallteilen platziert werden. Es darf nicht im Freien installiert werden. Optimal ist eine Positionierung entfernt von Türen, Fenstern, Heizkörpern und indirekten Wärmequellen, möglichst in einer Höhe zwischen 1,2 und 1,5 m. Nachfolgenden Anweisungen, je nach dem zu installierenden Sensormodell, beachten.

Wandinstallation des Raumtemperaturfühlers Art.Nr. 215001/215001 BLK

Abb. A Zugang zum Batteriefach hat man nach Öffnen der Frontklappe durch Druck auf die untere Entriegelung.
Abb. B Den Fühler durch Einsatz der beiden Bohrungen an der Wand befestigen.
Abb. C Über dem Batteriefach befindet sich der QR-Code, der bei der Installation mit der App CALEFFI CODE® verwendet wird. Das von der App angegebene Verfahren befolgen, zwei 1,5 V AAA-Batterien mit der richtigen Polarität einlegen und die Klappe schließen.

Wandinstallation des Raumtemperaturfühlers mit Kesselkontakt Art.Nr. 215002/215002 BLK

Abb. A Zugang zum Batteriefach hat man nach Öffnen der Frontklappe durch Druck auf die untere Entriegelung.
Abb. D Das Kabeldurchgangsfenster im unteren Bereich des Sensorkörpers entfernen.
Abb. E Die Kabel durch das Kabeldurchgangsfenster des Kesselkontakts führen und an entsprechende Steckverbinder anschließen.
Abb. F Eventuell überschüssige Kabellängen im entsprechenden Freiraum
im hinteren Teil des Fühlers unterbringen.
Abb. B Den Fühler durch Einsatz der beiden Bohrungen an der Wand befestigen.
Abb. C Die beiden 1,5 V AAA-Batterien einlegen, und dabei auf die richtige Polarität achten. Zum Schluss die Klappe schließen. Über dem Batteriefach befindet sich der QR-Code, der bei der Installation mit der App CALEFFI CODE® verwendet wird.

Für die übrigen Installations- und Betriebsverfahren, stehen folgende Optionen zur Wahl:
- prozedur des Online-Assistenten auf der Caleffi-Website: code.caleffi.com;
- die App CALEFFI CODE® aus dem App Store oder von Google Play oder durch Einlesen des QR CODE herunterladen und die Prozedur verfolgen.

Sensor trennen und deinstallieren

Um den Sensor von einem bestimmten Gateway zu trennen und zu deinstallieren und ihn nicht mehr in der Anwendung anzuzeigen, sind die folgenden Schritte auszuführen:
- die App aufrufen und sich mit dem entsprechenden Benutzer anmelden;
- und das Gerät mit der Funktion „Gerät deinstallieren" deinstallieren und auf das Ende der Prozedur warten.

ACHTUNG: Entfernen Sie die Batterien während dieser Phase nicht. Diese Prozedur gilt als abgeschlossen, wenn das Gerät nicht mehr von einer App angezeigt werden kann und daher nicht mehr mit diesem bestimmten Gateway verbunden ist.
Am Ende der o.g. Prozedur und für eine zukünftige Installation sind die Batterien zu entfernen. Nun kann eine Neuinstallation des Sensors vorgenommen werden.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits.

Pour plus d'informations techniques sur ce dispositif, veuillez consulter le site www.caleffi.com - www.code.caleffi.com

CALEFFI CODE SENSOR
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE
CODE 215001/215001 BLK

CALEFFI CODE SENSOR PRO
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AVEC CONTACT CHAUDIÈRE
CODE 215002/215002 BLK

Avertissements

S'assurer d'avoir lu et compris les instructions suivantes avant de procéder à l'installation et à l'entretien du dispositif. Le symbole ⚠ signifie :

ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER UNE MISE EN DANGER !

Sécurité

Le capteur de température ambiante doit être installé, mis en service et entretenu conformément aux règlements nationaux et/ou aux normes locales. Si le capteur de température ambiante n'est pas installé, mis en service et entretenu correctement selon les instructions fournies dans ce manuel, sur le site Internet Caleffi CODE et dans la procédure guidée de l'appli CALEFFI CODE®, il risque de ne pas fonctionner correctement et de mettre l'utilisateur en danger. Le capteur de température ambiante est conçu pour être utilisé à l'intérieur du logement. Le capteur de température ambiante n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant de faibles capacités mentales, physiques ou sensorielles, ou démunies d'expérience, à moins qu'elles ne soient surveillées ou formées à l'utilisation du capteur de température ambiante par une personne responsable de leur sécurité. Il est interdit d'utiliser le capteur de température ambiante dans un but différent de celui pour lequel il a été conçu. L'association éventuelle du capteur de température ambiante avec d'autres composants de l'installation doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques de fonctionnement de chaque élément. Une association erronée pourrait compromettre le fonctionnement du capteur de température ambiante et/ou de l'installation. Les recommandations et les précautions d'emploi visant à protéger le consommateur pour l'utilisation des piles, restent les suivantes : ne pas les ingérer, les brancher correctement (+/-), ne pas les jeter dans le feu, ne pas les ouvrir. Ne pas utiliser le dispositif avec des piles usagées ou d'un autre type : elles pourraient exploser, fuir et provoquer des dommages.

Entretien

Nettoyage : nettoyer le dispositif à l'aide d'un chiffon sec, sans produit détergent.
Remarque : il est recommandé de ne pas couvrir les capteurs afin de pouvoir relever correctement la température et de ne pas compromettre leur fonctionnement.

Consignes pour une élimination correcte du produit

À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il peut être remis aux centres de tri sélectif prévus par les organismes locaux ou au revendeurs qui fournissent ce service. Éliminer séparément un appareil électrique ou électronique permet d'éviter de possibles conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé dues à une élimination inadéquate et permet de recycler les matériaux dont il est composé afin d'obtenir une économie importante d'énergie et de ressources. Pour souligner l'obligation d'éliminer séparément les appareils électriques et électroniques, le symbole de la poubelle sur roues barrée est apposé sur le produit.

Mise au rebut des batteries

Prière de respecter l'environnement. Ne pas jeter les batteries avec les déchets domestiques. Les batteries usées doivent être remises aux points de collecte spécifiques. Nous vous rappelons qu'il n'est permis de jeter dans les conteneurs de collecte des batteries usées que des batteries déchargées. Si la batterie n'est pas complètement déchargée, il faut adopter les mesures nécessaires pour éviter un court-circuit. Le symbole de la poubelle sur roues barrée souligne l'obligation d'éliminer les batteries séparément.

Attention

Le capteur de température doit être alimenté avec 2 piles AAA de 1,5 V. Veiller à ce que les piles utilisées soient en parfait état et au moment de les installer dans le capteur de température, s'assurer de respecter la polarité indiquée.
Uniquement pour la version code 215002/215002 BLK : l'ouverture du boîtier du capteur de température avec contact chaudière comporte un risque de choc électrique. Avant toute opération sur le dispositif, débrancher l'interrupteur général et le bloquer afin d'éviter toute remise sous tension. N'ouvrir le boîtier de commande que si les contacts électriques à l'entrée ne sont pas alimentés.

LAISSER CE MANUEL À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR

METTRE AU REBUT CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR

Fonction

Le capteur de température ambiante code 215001/215001 BLK peut être utilisé pour obtenir une mesure plus précise de la température ambiante au cas où les têtes électroniques Comfort Control seraient installées dans des lieux où il n'est pas possible de la relever correctement. L'emplacement optimal est situé loin des portes, des fenêtres, des radiateurs et des sources indirectes de chaleur, de préférence à une hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 m.
Le capteur de température ambiante avec contact chaudière code 215002/215002 BLK permet aussi de gérer l'allumage de la chaudière à la place d'un thermostat mural normal. Le capteur doit être associé au Gateway / Gateway PRO faisant partie du système CALEFFI CODE®, y compris s'il doit uniquement gérer le contact chaudière. Prévoir une connexion Internet stable pour assurer le fonctionnement de la Gateway. S'il s'agit d'une connexion Wi-Fi, le réseau doit être privé (sauf Portail Captif). La configuration et la gestion du système passent exclusivement à travers l'appli CALEFFI CODE® pour smartphone et tablette (Android® et iOS®) avec Internet disponible. La communication entre le capteur de température ambiante et le Gateway est gérée via ondes radio

215001

215001BLK

215002

215002BLK

PORTUGUÊS PT • РУССКИЙ RU • SRPSKI SR • SLOVENČINA SL • POLSKI PL • ROMÂNĂ RO













INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

Agradecemos a preferência na seleção deste produto.

Dados técnicos adicionais sobre este dispositivo encontram-se disponíveis no site: www.caleffi.com – www.code.caleffi.com

CALEFFI CODE SENSOR
SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
CÓD. 215001/215001 BLK

CALEFFI CODE SENSOR PRO
SENSOR DE TEMPERATURA COM CONTACTO CALDEIRA
CÓD. 215002/215002 BLK

Advertências

As instruções que se seguem devem ser lidas e compreendidas antes da instalação e da manutenção do produto. O símbolo ⚠ significa:

ATENÇÃO! O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ ORIGINAR UMA SITUAÇÃO DE PERIGO!

Segurança

O sensor de temperatura ambiente deve ser instalado, colocado em funcionamento e mantido em conformidade com as regulamentações nacionais e/ou os respetivos requisitos locais. Se o sensor de temperatura ambiente não for instalado, colocado em funcionamento e mantido corretamente, segundo as instruções contidas neste manual, no website Caleffi CODE e fornecidas pelo assistente da aplicação CALEFFI CODE®, poderá não funcionar de forma correta e colocar o utilizador em perigo. O sensor de temperatura ambiente foi concebido para ser usado no interior da habitação. O sensor de temperatura ambiente não se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, intelectuais e sensoriais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, a menos que se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização do dispositivo, por parte da pessoa responsável pela sua segurança. É proibido utilizar o sensor de temperatura ambiente para fins distintos daqueles para os quais foi concebido. A eventual combinação do sensor de temperatura ambiente com outros componentes da instalação deve ser realizada, tendo em conta as características de funcionamento de ambos. Uma eventual combinação incorreta pode prejudicar o funcionamento do sensor de temperatura ambiente e/ou da instalação. As advertências e precauções de uso das pilhas, para proteção do consumidor, são as seguintes: não engolir, inserir corretamente (+/-), não deitar no fogo e não abrir. Não utilizar o dispositivo com pilhas usadas ou de outro tipo, uma vez que poderiam explodir, libertar líquido e causar danos.

Manutenção

Limpeza: limpar o dispositivo com um pano seco sem detergente.
Nota: recomenda-se não cobrir os sensores para garantir a deteção da temperatura e o funcionamento corretos.

Advertências importantes para a eliminação do produto

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado em conjunto com os resíduos urbanos. Pode ser entregue num centro de recolha diferenciada de resíduos como indicado pelas autoridades locais ou aos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um aparelho elétrico ou eletrónico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde resultantes de uma eliminação inadequada, e possibilita recuperar os materiais que o compõem a fim de obter uma poupança significativa de energia e recursos. Para relembrar a obrigação de eliminar separadamente os equipamentos elétricos e eletrónicos, o produto está assinalado com o símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz.

Eliminação das pilhas

A fim de respeitar o ambiente, não eliminar as pilhas no lixo doméstico. As pilhas usadas devem ser entregues nos pontos de recolha apropriados. Relembramos que apenas é permitido deitar nos contentores de recolha de pilhas, as pilhas já descarregadas. Caso as pilhas não se encontrem completamente descarregadas, é necessário tomar as medidas adequadas para evitar um curto-circuito. O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz assinala a obrigação de eliminar separadamente as pilhas.

Atenção

O sensor de temperatura deve ser alimentado com 2 pilhas AAA de 1,5 V. Assegurar que as pilhas utilizadas estão em excelentes condições e, durante a sua inserção no interior do sensor de temperatura, garantir que a polaridade indicada é respeitada.
Apenas para a versão cód. 215002/215002 BLK: a abertura da caixa do sensor de temperatura com contacto à caldeira acarreta perigo de choque elétrico. Antes de efetuar qualquer ação no dispositivo, desativar o interruptor principal e bloquear a alimentação elétrica a fim de evitar a reativação. Abrir a caixa de comando apenas se os contactos elétricos na entrada não estiverem alimentados.

ESTE MANUAL DEVE FICAR À DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR

ELIMINAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EM VIGOR

Função

O sensor de temperatura ambiente cód. 215001/215001 BLK pode ser utilizado para a deteção mais precisa da temperatura ambiente, quando os comandos eletrónicos Comfort Control se encontram em locais onde não é possível detetá-la corretamente.
O seu posicionamento ideal é afastado de portas, janelas, radiadores e fontes de aquecimento indiretas, se possível, a uma altura compreendida entre 1,2 e 1,5 m.
O sensor de temperatura ambiente com contacto à caldeira cód. 215002/215002 BLK permite ainda gerir a ativação da caldeira em substituição de um termóstato de parede normal. O sensor deve ser associado ao Gateway/Gateway PRO que pertença ao sistema CALEFFI CODE®, também para a gestão do contacto à caldeira. É necessário prever uma ligação estável à Internet para o funcionamento correto do Gateway. Se a ligação for através de Wi-Fi, é necessário que a rede seja privada (exceto Captive Portal). A configuração e a gestão do sistema são realizadas exclusivamente através da app CALEFFI CODE® para smartphone e tablet (Android® e iOS®) com uma rede de Internet disponível. A comunicação entre o sensor de temperatura ambiente e o Gateway é gerida via rádio, e o funcionamento da caldeira (apenas para o cód. 215002/215002 BLK) é gerido por um relé interno, por cabo. O sistema é compatível com instalações de aquecimento centralizadas ou autónomas, com radiadores, acoplado a válvulas termostáticas ou termostatizáveis Caleffi. O sistema também pode ser usado em instalações com chão radiante, mas apenas para a gestão do aquecimento. Estão excluídos outros tipos de instalação como, por exemplo, instalações com ventiloconvetores.

Características técnicas

Comunicação via rádio:	RF 868 MHz
Funcionamento:	através da aplicação CALEFFI CODE®
Alimentação a pilhas:	2 x 1,5 V tipo AAA (incluindo recarregáveis)
Contacto à caldeira (apenas para código 215002/215002 BLK):	máx. 24 V (DC), 1 A

NOTA: a tensão nos contactos deve provir de circuitos isolados da rede de alimentação, com um isolamento não inferior ao existente entre os circuitos primário e secundário de um transformador de segurança em conformidade com a norma IEC 61558-2-6 ou equivalente.

Cor:	branco RAL 9003 (cód. 215001/215002) preto RAL 9005 (cód. 215001 BLK/215002 BLK)
Grau de proteção:	IP 30
Sensor de temperatura:	tipo NTC com precisão +/- 0,5 °C
Temperatura ambiente:	0–55 °C
Temperatura de armazenamento (presença de pilhas):	10–25 °C
Dimensões:	75,4 x 78,3 x 22,1 mm

Posicionamento do sensor

O dispositivo deve ser instalado na parede afastado de fontes de calor, cabos de potência ou campos eletromagnéticos de intensidade elevada Não deve ser posicionado no interior de quadros elétricos, caixas e eventuais móveis com partes metálicas. Não deve ser instalado no exterior. O seu posicionamento ideal é afastado de portas, janelas, radiadores e fontes de aquecimento indiretas, se possível, a uma altura compreendida entre 1,2 e 1,5 m. Respeitar as indicações a seguir, em conformidade com o modelo de sensor a instalar.

Instalação na parede do sensor de temperatura ambiente cód. 215001/215001 BLK

Fig. A Aceder ao compartimento das pilhas premindo o desbloqueio inferior para abrir a porta.
Fig. B Fixar o sensor à parede utilizando os dois orifícios para o efeito.
Fig. C. O código QR, utilizado na fase de instalação através da aplicação CALEFFI CODE®, encontra-se por cima do compartimento das pilhas. Seguir o procedimento indicado pela aplicação; introduzir duas pilhas 1,5 V tipo AAA respeitando a polaridade correta e fechar a porta.

Instalação na parede do sensor de temperatura ambiente com contacto caldeira cód. 215002/215002 BLK

Fig. A Aceder ao compartimento das pilhas premindo o desbloqueio inferior para abrir a porta.
Fig. D Eliminar a janela de passagem de cabos, presente na parte inferior do corpo do sensor.
Fig. E Fazer passar os cabos do contacto à cadeira através da janela de passagem e efetuar a ligação dos mesmos com o conector apropriado.
Fig. F Alojar o eventual excesso de cabos no espaço para o efeito
presente na parte traseira do sensor.
Fig. B Fixar o sensor à parede utilizando os dois orifícios para o efeito.
Fig. C Introduzir duas pilhas 1,5 V tipo AAA respeitando a polaridade correta e fechar a porta. O código QR, utilizado na fase de instalação através da aplicação CALEFFI CODE®, encontra-se por cima do compartimento das pilhas.

Para o restante procedimento de instalação e funcionamento, utilizar uma das seguintes opções:
- seguir o assistente online no website Caleffi: code.caleffi.com;
- instalar a aplicação CALEFFI CODE® através da App Store, do Google Play, ou pela leitura do código QR, e seguir o assistente.

Desassociação e desinstalação do sensor

Para dissociar e desinstalar o sensor de um determinado Gateway e deixar de o visualizar na aplicação, é necessário realizar os seguintes passos:
- iniciar sessão com os dados de utilizador na app;
- desinstalar o dispositivo através da função "Desinstalar dispositivo" e aguardar pela conclusão do procedimento.

ATENÇÃO: não remover as pilhas durante esta fase. Este procedimento considera-se concluído quando já não for possível visualizar o dispositivo na app, o que significa que o mesmo já não estará associado àquele determinado Gateway. No final do procedimento descrito acima, é necessário remover as pilhas para uma futura instalação. Neste momento, já será possível efetuar uma nova instalação do sensor.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Благодарим вас за выбор нашего изделия.

За дополнительной технической информацией по данному устройству обращайтесь к Интернет-сайтам www.caleffi.com - www.code.caleffi.com

CALEFFI CODE SENSOR
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ
КОДЫ 215001 / 215001 BLK

CALEFFI CODE SENSOR PRO
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С КОНТАКТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА
КОДЫ 215002 / 215002 BLK

Предупреждения

Перед тем как приступать к монтажу и техобслуживанию изделия необходимо прочитать настоящее руководство и усвоить его содержание. Символ ⚠ означает:

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОЗДАНИЮ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ!

Безопасность

Датчик температуры воздуха в помещении должен устанавливаться, вводиться в эксплуатацию и обслуживаться квалифицированным техническим персоналом в соответствии с национальными нормативами и/или соответствующими местными требованиями. Если установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание датчика температуры воздуха не были выполнены в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве, на сайте Caleffi CODE и в пошаговой процедуре приложения Caleffi CODE®, он может работать неправильно и создать опасность для потребителя. Датчик температуры воздуха в помещении предназначен для использования внутри жилых помещений. Использование датчика температуры воздуха лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими необходимым опытом, допускается только при обеспечении присмотра за ними или после того, как они были проинструктированы о правилах его эксплуатации лицом, отвечающим за их безопасность. Запрещается использование датчика температуры воздуха, отличное от его предусмотренного назначения. Возможное сопряжение датчика температуры воздуха с другими компонентами системы отопления должно осуществляться с учетом рабочих характеристик обеих этих составляющих. Неверное сопряжение может отрицательно сказаться на работе датчика температуры воздуха и/или системы отопления. Мерами предосторожности в отношении батареек, обязательными для потребителя, являются следующие: не глотать, вставлять с соблюдением правильной полярности (+/-), не бросать в огонь, не открывать. Не используйте прибор с бывшими в употреблении или относящимися к другому типу батарейками: в противном случае может возникнуть опасность утечки жидкостей, взрыва и причинения ущерба.

Техобслуживание

Чистка: чистите прибор сухой тканью, не применяя моющие средства.
Примечание: рекомендуется не накрывать датчики для обеспечения правильности измерения температуры и работы.

Указания по правильной утилизации изделия

По окончанию срока службы изделия оно не подлежит утилизации совместно с бытовыми отходами. Его можно сдать в специальные центры дифференцированного сбора отходов, организованные местными властями, или дилерам, предоставляющим такую услугу. Раздельная утилизация электрических и электронных устройств позволяет предотвратить отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей, возможные в случае их ненадлежащей утилизации, и вторично использовать входящие в их состав материалы для достижения существенной экономии энергии и ресурсов. Чтобы подчеркнуть обязательность раздельной утилизации электрических и электронных устройств на изделие нанесена маркировка в виде перечеркнутого мусорного контейнера.

Утилизация батареек

Просим принимать меры для защиты окружающей среды. Не выбрасывайте батарейки с бытовыми отходами. Батарейки следует сдавать в специальные центры сбора. Напоминаем, что в контейнеры для сбора отслуживших свой срок батареек можно выбрасывать только разряженные батарейки. Если батарейка не является полностью разряженной, необходимо принять надлежащие меры по предотвращению возможности короткого замыкания ее выводов. Маркировка в виде перечеркнутого мусорного контейнера указывает на обязательность раздельной утилизации батареек.

Внимание!

Питание датчика температуры должно осуществляться с помощью 2 батареек типа AAA напряжением 1,5 В. Убедитесь в полной исправности используемых батареек; при их установке в датчик температуры соблюдайте указанную полярность.
Только для исполнения с кодом 215002 / 215002 BLK: открывание коробки датчика температуры с контактом включения котла влечет за собой опасность поражения электрическим током. Перед тем как приступать к работам с прибором, выключите главный рубильник и заблокируйте его в выключенном положении для предотвращения случайного или несанкционированного включения. Открывайте электрическую коробку только тогда, когда на входных электрических контактах отсутствует напряжение.

ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УТИЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ

Назначение

Датчики температуры воздуха в помещении, коды 215001/215001 BLK, могут использоваться для более точного измерения температуры в тех случаях, когда электронные приводы Comfort Control установлены в местах, в которых невозможно точно измерить температуру. Желательно, чтобы датчик был установлен на расстоянии от дверей, окон, радиаторов отопления и косвенных источников тепла, по возможности, на высоте от 1,2 до 1,5 м.
Датчик температуры с контактом включения котла коды 215002/215002 BLK, позволяет, кроме того, управлять включением котла, заменяя тем самым, обычно используемый настенный термостат. Датчик должен быть привязан к шлюзу Gateway / Gateway PRO, входящему в состав системы CALEFFI CODE® даже в том случае, если он используется только для управления включением котла через соответствующий контакт. Для правильной работы шлюза необходимо обеспечить устойчивое Интернет-соединение. Если соединение осуществляется с помощью Wi-Fi, необходимо, чтобы беспроводная сеть была частной (не допускается использование Captive Portal). Настройка системы и управление ею осуществляются с помощью приложения CALEFFI CODE® для смартфонов и планшетов (с ОС Android® и iOS®) через Интернет. Связь между датчиком температуры воздуха в помещении и шлюзом осуществляется с помощью радиоволн, а управление включением котла (только для исполнения с кодом 215002/215002 BLK) выполняется с помощью внутреннего реле по кабелю. Данная система совместима с централизованными или автономными радиаторными системами отопления и применима в сочетании с термостатическими и оснащенными опцией термостатирования клапанами Caleffi. Система применима также для систем теплых полов, но только для управления отоплением. Данная система несовместима с системами других типов, например, с системами с фанкойлами.

Технические характеристики

Радиосвязь:	частота радиосигнала: 868 МГц
Режим работы:	с помощью приложения CALEFFI CODE®
Питание от батареек:	2 x 1,5 В типа AAA (в том числе перезаряжаемых)
Контакт включения котла (только для исполнения с кодом 215002/215002 BLK):	макс. 24 В (пост. тока), 1 А

Примечание: напряжение на контакты должно поступать от цепей, изолированных от сети питания; при этом величина сопротивления изоляции должна быть не меньше величины сопротивления изоляции между первичной и вторичной обмотками предохранительного трансформатора, предусмотренной положениями стандарта IEC 61558-2-6 или эквивалентного ему.

Цвет:	белый RAL 9003 (коды 215001/215002) черный RAL 9005 (коды 215001 BLK/215002 BLK)
Класс защиты:	IP 30
Датчик температуры:	типа NTC с погрешностью измерения +/- 0,5 °C
Температура окружающей среды:	0–55 °C
Температура хранения (с установленными батарейками):	10–25 °C

ПРИМЕЧАНИЕ: температуры, лежащие вне указанного диапазона, могут ускорить процесс разрядки батареек и/или привести к выходу изделия из строя.

Размеры:	75,4 x 78,3 x 22,1 мм

Размещение датчика

Устройство должно быть установлено на стене вдали от источников тепла, силовых кабелей или сильных электромагнитных полей. Его не следует размещать внутри электрических шкафов или коробок или другой мебели, содержащей металлические детали. Датчик не следует устанавливать на открытом воздухе. Оптимальным является его размещение вдали от дверей, окон, радиаторов отопления и непрямых источников нагрева, по возможности на высоте от 1,2 до 1,5 м. Соблюдайте приведенные ниже указания для конкретных моделей устанавливаемого датчика.

Настенная установка датчика температуры в помещении, коды 215001/215001 BLK

Рис.A Откройте переднюю дверцу отсека для батареек, нажав на нижний фиксатор
Рис.B Прикрепите датчик к стене, используя два предназначенных для этой цели отверстия
Рис. C Над отсеком для батареек расположен QR-код, используемый на этапе установки с помощью приложения CALEFFI CODE®. Следуйте процедуре, указанной в приложении, вставьте две батарейки напряжением 1, 5 В типа AAA, соблюдая полярность и закройте дверцу отсека.

Настенная установка датчика температуры в помещении с контактом включения котла, коды 215002/215002 BLK

Рис. A Откройте переднюю дверцу отсека для батареек, нажав на нижний фиксатор
Рис. D Снимите крышку отверстия под кабели, расположенного в нижней части корпуса датчика.
Рис. E Пропустите кабели контакта включения котла через предназначенное для этой цели отверстие и подсоедините их с помощью соответствующего разъема.
Раз. F В случае чрезмерной длины кабелей уложите их в специально предназначенный для этого отсек, расположенный в задней части датчика.
Рис. B Прикрепите датчик к стене, используя два предназначенных для этой цели отверстия
Рис. C Вставьте две батарейки напряжением 1, 5 В типа AAA, соблюдая полярность и закройте дверцу отсека. Над отсеком для батареек расположен QR-код, используемый на этапе установки с помощью приложения CALEFFI CODE®.

Для получения информации об остальных процедурах установки и функционировании прибора воспользуйтесь одной из следующих опций:
- следуйте указаниям онлайновой пошаговой процедуры, доступной на сайте Caleffi: code.caleffi.com;
- установите приложение CALEFFI CODE®, используя App Store или Google Play или считав QR-код, и следуйте соответствующей процедуре.

Удаления привязки и деинсталляция датчика

Чтобы деинсталлировать датчик и удалить его привязку к определенному шлюзу и сделать его невидимым для приложения, необходимо выполнить следующие действия:
- используя приложение, войти в качестве соответствующего потребителя;
- выполнить деинсталляцию устройства с помощью специально предназначенной для этой цели функции «Деинсталлировать устройство» и дождаться окончания процедуры.

ВНИМАНИЕ! На этом этапе не вынимайте батарейки. Такая процедура считается завершенной в момент, когда устройство перестает быть видимым для приложения и, следовательно, привязанным к данному определенному шлюзу.
По окончании вышеописанной процедуры необходимо вынуть батарейки для будущей установки. Теперь можно производить новую установку датчика.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU, PRIMOPREDAJU I ODRŽAVANJE

Hvala Vam što ste izabrali naš proizvod.

Dodatni tehnički detalji u vezi sa ovim uređajem su dostupni na www.caleffi.com – www.code.caleffi.com

CALEFFI CODE® SENSOR
SOBNI SENZOR TEMPERATURE
ŠIFRA 215001 / 215001 BLK

CALEFFI CODE® SENSOR PRO
SENZOR TEMPERATURE SA KONTAKTOM ZA UKLJUČIVANJE KOTLA
ŠIFRA 215002 / 215002 BLK

Upozorenja

Sledeća uputstva moraju se pročitati i proučiti pre instalacije i održavanja proizvoda. Simbol ⚠ znači:

OPREZ! NEPOŠTOVANJE OVIH UPUTSTAVA MOŽE DA IZAZOVE BEZBEDNOSNU OPASNOST!

Bezbednost

Sobni senzor temperature mora da se instalira, preda i održava u skladu sa nacionalnim propisima i/ili relevantnim lokalnim zahtevima. Ako se sobni senzor temperature ne instalira, ne preda i ne održava pravilno, u skladu sa uputstvima navedenim u ovom priručniku, na veb-lokaciji Caleffi CODE i u aplikaciji Caleffi CODE®, možda neće raditi pravilno i može da ugrozi korisnika. Sobni senzor temperature je namenjen za upotrebu u kući. Sobni senzor temperature nije namenjen za upotrebu od strane lica sa smanjenim mentalnim, fizičkim ili senzornim sposobnostima (uključujući decu) ili lica koja nemaju dovoljno iskustva, ako nisu pod kontrolom ili ako nisu dobila uputstvo za upotrebu uređaja od lica koje je odgovorno za njihovu ličnu bezbednost. Zabranjena je bilo kakva upotreba sobnog senzora temperature osim njegove osnovne namene. Sva povezivanja sobnog senzora temperature sa drugim komponentama sistema moraju da se izvrše uzimajući u obzir radne karakteristike obe jedinice. Nepravilno povezivanje moglo bi da ugrozi rad sobnog senzora temperature i/ili sistema. Mere predostrožnosti i upozorenja u vezi sa baterijama, koje su namenjene zaštiti potrošača, ostaju i dalje: nemojte gutati baterije, pravilno ih stavljajte (+/-), nemojte ih paliti, nemojte ih otvarati. Nemojte rukovati uređajem sa istrošenim baterijama ili sa nekim drugim tipom baterija: mogle bi da eksplodiraju ili da ispuste tečnosti i da izazovu oštećenja.

Održavanje

Čišćenje: očistite uređaj suvom krpom bez deterdženata.
Napomena: preporučujemo da senzori ostanu nepokriveni, tako da se obezbede pravilna detekcija temperature i rad.

Važno obaveštenje o pravilnom odlaganju proizvoda

Na kraju radnog veka proizvod se ne sme odložiti u komunalni otpad. Mora se odneti u poseban centar za odvojeno odlaganje otpada kojim upravljaju lokalni organi ili distributerima koji pružaju tu uslugu. Odvojenim odlaganjem električne ili elektronske opreme izbegavaju se moguće negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje koje potiču od nepropisnog odlaganja i omogućava se obnavljanje materijala od koji su proizvodi izrađeni kako bi se postigle značajne uštede energije i resursa. Kao podsetnik na potrebu za odvojenim odlaganjem električne i elektronske opreme, proizvod je označen precrtanom kantom za otpatke.

Odlaganje baterija

Poštujte životnu sredinu. Nemojte bacati baterije u otpad iz domaćinstva. Prazne baterije se moraju odneti u odgovarajuće centre za sakupljanje. Voleli bismo da vas podsetimo na to da se u kutije za sakupljanje praznih baterija smeju odlagati samo prazne baterije. Ako baterija nije potpuno ispražnjena, treba preduzeti mere da bi se sprečio nastanak kratkog spoja. Oznaka sa precrtanom kantom za otpatke označava potrebu za odvojenim odlaganjem baterija.

Oprez

Senzor temperature mora se napajati pomoću dve AAA baterije od 1,5 V. Proverite da li su baterije koje koristite u optimalnom stanju i prilikom stavljanja u senzor temperature proverite odgovarajući polaritet.
Samo za verzije 215002 / 215002 BLK: otvaranje kutije sa senzorom temperature sa kontaktom za uključivanje kotla predstavlja opasnost od električnog udara. Pre nego što počnete da radite na uređaju, deaktivirajte glavnu sklopku i isključite napajanje tako da se ne može ponovo aktivirati. Otvorite kontrolnu kutiju samo ako ulazni električni kontakti nisu pod naponom.

PREDAJTE OVO UPUTSTVO KORISNIKU KAO REFERENTNI VODIČ

ODLOŽITE PROIZVOD U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

Funkcija

Sobni senzor temperature, šifra 215001/215001 BLK, može da se koristi za precizније očitavanje sobne temperature i ako se elektronske upravljačke glave postave na mestu gde nije moguće pravilno očitavanje. Optimalan položaj je na većoj udaljenosti od vrata, prozora, radijatora i indirektnih izvora toplote, idealno na visini od 1,2 do 1,5 m.
Sobni senzor temperature sa kontaktom za uključivanje kotla šifra 215002/215002 BLK također može da se koristi za upravljanje uključivanja kotla umesto normalnog zidnog termostata. Senzor se mora upariti sa Gateway / Gateway PRO u sistemu CALEFFI CODE® čak i ako se kontroliše samo kontakt za kotao. Za pravilan rad uređaja Gateway je potrebna pouzdana internet veza. Ako koristite bežičnu vezu, mreža mora da bude privatna (to ne uključuje Captive portale). Konfiguracija i upravljanje sistemom se odvijaju isključivo pomoću aplikacije CALEFFI CODE® za pametne telefone i tablete (Android® i iOS®) kada je dostupan internet. Komunikacija između sobnog senzora temperature i uređaja Gateway se ostvaruje radiotalasima, a rad kotla (samo za šifre 215002/215002 BLK) treba da se upravlja pomoću internog releja, odnosno kabla. Sistem je kompatibilan sa centralnim ili nezavisnim sistemom grejanja, sa radijatorima, u kombinaciji sa termostatskim ili konvertibilnim ventilima Caleffi. Sistem se takođe može koristiti u sistemima sa toplotnim pumpama, ali samo za upravljanje grejanjem. Isključene su druge vrste sistema, kao što su ventilator konvektori.

Tehničke specifikacije

Radio-komunikacija:	RF 868 MHz
Rad:	preko CALEFFI CODE® aplikacije
Baterijsko napajanje:	2 AAA baterije od 1,5 V (mogu biti punjive)
Kontakt za kotao (samo za kod 215002/215002 BLK):	maks. 24 V (DC), 1 A

NAPOMENA: napon na kontaktima treba da bude isporučen iz kola izolovanih od glavnog napajanja izolacijom ne manjom od one između primarnog i sekundarnog kola sigurnosnog transformatora koji je usklađen sa standardom IEC 61558-2-6 ili ekvivalentnim.

Boja:	bela RAL 9003 (šifre 215001 i 215002) crna RAL 9005 (šifra 215001 BLK/215002 BLK)
Klasa zaštite:	IP 30
Senzor temperature:	NTC tip sa preciznošću od +/- 0,5 °C
Ambijentalna temperatura:	0-55 °C
Temperatura skladištenja (sa baterijama):	10-25 °C

NAPOMENA: različite temperature mogu da ubrzaju proces pražnjenja baterije i/ili da oštete proizvod.

Dimenzije:	75,4 x 78,3 x 22,1 mm

Pozicioniranje senzora

Uređaj se mora postaviti na zid, na mestu udaljenom od izvora toplote, kablova za napajanje ili jakih elektromagnetnih polja. Ne sme se postaviti unutar električnih ormana, razvodnih kutija, metalnih sanduka ili bilo kakvih ormana. Ne bi ga trebalo instalirati napolju. Optimalna pozicija je na većoj udaljenosti od vrata, prozora, radijatora i indirektnih izvora toplote, idealno na visini od 1,2 do 1,5 m. Poštujte uputstvo dato u nastavku za model senzora koji instalirate.

Montaža sobnog senzora temperature, šifra 215001/215001 BLK

Sl. A Otvorite deo za baterije otvaranjem prednjeg poklopca pritiskom na donji jezičak.
Sl. B Pričvrstite senzor na zid pomoću dve rupe.
Sl. C Iznad odeljka za baterije se nalazi QR kod koji treba upotrebiti sa aplikacijom CALEFFI CODE® tokom instalacije. Pratite postupak naveden u aplikaciji, umetnite dve AAA baterije od 1,5 V, vodeći računa o polaritetu, a zatim zatvorite poklopac.

Zidna montaža sobnog senzora temperature sa kontaktom za uključivanje kotla šifre 215002/215002 BLK

Sl. A Otvorite deo za baterije pritiskom na donji jezičak poklopca
Sl. D Uklonite prozor za provlačenje kablova na dnu tela senzora.
Sl. E provucite kablove kontakta za uključivanje kotla kroz otvor za provlačenje kablova i povežite ih sa specifičnim konektorom.
Sl. F Postavite sve suvišne kablove u prostor na poleđini senzora.

Sl. B Pričvrstite senzor na zid pomoću dve rupe.
Sl. C Stavite dve AAA baterije od 1,5 V vodeći računa o polaritetu i zatim zatvorite poklopac. Iznad odeljka za baterije se nalazi QR kod koji treba upotrebiti sa aplikacijom CALEFFI CODE® tokom instalacije.

Za preostale radove instalacije, upravljanja i održavanja upotrebite jednu od sledećih opcija:
- pratite uputstva na veb-sajtu kompanije Caleffi: code.caleffi.com;
- instalirajte aplikaciju CALEFFI CODE® pomoću servisa App Store ili Google Play ili očitavanjem QR koda i pratite postupak.

Poništavanje uparivanja i deinstaliranje senzora

Da biste poništili uparivanje i deinstalirali senzor sa određenog uređaja Gateway tako da se više ne pojavljuje u aplikaciji, uradite sledeće:
• upotrebite aplikaciju, prijavite se odgovarajućeg korisnika;
• deinstalirajte uređaj preko određene funkcije „Deinstaliranje uređaja", a zatim sačekajte da se postupak završi.
OPREZ: tokom te faze nemojte da uklanjate baterije. Ovaj postupak je završen kada se uređaj više ne bude video u aplikaciji i time više ne bude ni uparen sa tim uređajem Gateway.
Na kraju gore opisanog postupka trebalo bi, zbog buduće instalacije, da izvadite baterije. Senzor sada može ponovo da se instalira.

POKYNY NA INŠTALÁCIU, UVEDENIE DO PREVÁDZKY A ÚDRŽBU

Ďakujeme, že ste si zvolili náš produkt.

Ďalšie technické podrobnosti, ktoré sa týkajú tohto zariadenia, sú dostupné na stránke: www.code.caleffi.com

SNÍMAČ CALEFFI CODE® SENSOR
SNÍMAČ TEPLOTY OKOLIA
KÓD 215001/215001 BLK

SNÍMAČ CALEFFI CODE® SENSOR PRO
SNÍMAČ TEPLOTY S KONTAKTOM KOTLA
KÓD 215002/215002 BLK

Varovania

Pred inštaláciou a údržbou produktu si musíte prečítať nasledujúce pokyny a porozumieť im. Symbol ⚠ znamená:

UPOZORNENIE! PRI NEDODRŽANÍ TÝCHTO POKYNOV HROZÍ BEZPEČNOSTNÉ RIZIKO!

Bezpečnosť

Snímač teploty okolia musí byť nainštalovaný, uvedený do prevádzky a udržiavaný v súlade s národnými predpismi a príslušnými miestnymi požiadavkami. Ak snímač teploty okolia nie je nainštalovaný, uvedený do prevádzky a udržiavaný správne v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode, na webovej stránke Caleffi CODE a v sprievodcovi v aplikácii Caleffi CODE®, nemusí fungovať správne a môže predstavovať riziko pre používateľa. Snímač teploty okolia je určený na použitie v domácnosti. Snímač teploty okolia nie je určený na použitie osobami so zníženými duševnými, fyzickými ani zmyslovými schopnosťami (vrátane detí) ani osobami, ktorým chýbajú skúsenosti, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní snímača teploty okolia osobou, ktorá zodpovedá za ich osobnú bezpečnosť. Je zakázané používať snímač teploty okolia na iné účely, než je určený. Pri akomkoľvek prepojení snímača teploty okolia s inými systémovými komponentmi sa musí zohľadniť prevádzková charakteristika oboch jednotiek. Pri nesprávnom prepojení by mohlo dôjsť k obmedzeniu prevádzky snímača teploty okolia alebo systému. Bezpečnostné opatrenia a varovania týkajúce sa batérií sú zamerané na ochranu spotrebiteľa a sú nasledovné: batérie nepožívajte, vkladajte v správnej polohe (+/-), nespaľujte, neotvárajte. Nepoužívajte prístroj s použitými batériami alebo s iným typom batérií: batérie môžu explodovať alebo vytiecť a spôsobiť poškodenie.

Údržba

Čistenie: prístroj čistite suchou handričkou bez použitia čistiacich prostriedkov.
Poznámka: odporúčame, aby snímače zostali nezakryté, aby bola zaručená správna detekcia teploty a prevádzka.

Dôležité informácie pre správnu likvidáciu produktu

Po skončení životnosti sa produkt nesmie likvidovať ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do špeciálnych stredísk na zber separovaného odpadu zriadených miestnymi orgánmi alebo predajcom, ktorí poskytujú túto službu. Separovanou likvidáciou elektrických alebo elektronických zariadení sa zabráni možným negatívnym následkom pre životné prostredie a zdravie, ktoré vyplývajú z nevhodnej likvidácie, a umožní sa obnova získaných materiálov a následné dosiahnutie výraznýchúspor energií a zdrojov. Zariadenie je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša, ktorý má pripomenúť, že je potrebné elektrické a elektronické zariadenia likvidovať oddelene.

Likvidácia batérie

Rešpektujte životné prostredie. Batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Použité batérie sa musia odovzdať do príslušných zberných stredísk. Chceme vám pripomenúť, že do zberných nádob na použité batérie môžete odhadzovať len úplne vybité batérie. Ak batéria nie je úplne vybitá, treba vykonať opatrenia na zabránenie skratu. Symbol prečiarknutého odpadového koša na kolieskach informuje o povin