

App Geberit AquaClean

Attraverso l'app Geberit AquaClean è possibile eseguire le funzioni seguenti del vaso bidet:

- telecomando del vaso bidet Geberit AquaClean
- visualizzazione e adattamento delle impostazioni

L'app Geberit AquaClean offre inoltre i seguenti vantaggi:

- memorizzazione delle impostazioni personali sullo smartphone
- supporto durante la manutenzione e cura dell'apparecchio
- registrazione semplice del vaso bidet Geberit AquaClean
- filmati sul funzionamento
- informazioni di assistenza e contatto

L'app Geberit AquaClean è disponibile gratuitamente per smartphone Android e iOS nei rispettivi App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT ISTRUZIONI BREVI



Prodotti e strumenti per la pulizia

I prodotti per la pulizia aggressivi e abrasivi possono danneggiare la superficie. Utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia liquidi e delicati che non irritano la pelle. Il set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1) contiene un detergente pronto per l'uso, perfettamente indicato per tutte le superfici Geberit AquaClean.



ATTENZIONE

- Pericolo di danni all'apparecchio dovuti all'uso di decalcificanti aggressivi
- Nell'apparecchio utilizzare esclusivamente decalcificante Geberit AquaClean



Materiale di consumo:

- Set di pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1)
- Decalcificante Geberit AquaClean (art. no. 147.040.00.1)

Prodotti per la pulizia consentiti



Utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia tollerati dalla pelle



I prodotti per la pulizia possono essere leggermente acidi, come per esempio l'acido citrico fortemente diluito



I prodotti per la pulizia possono essere leggermente schiumogeni



Utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia liquidi



Preferire l'uso di prodotti per la pulizia diluiti in acqua

Strumenti per la pulizia consentiti



Utilizzare spugne morbide a pori sottili




Utilizzare panni morbidi privi di polvere e pelucchi



Utilizzare lo spazzolino per WC

Conoscere l'apparecchio

Panoramica dell'apparecchio



- 1 Coperchio del WC
- 2 Telecomando con supporto murale magnetico
- 3 Sedile del WC con rilevatore di presenza e riscaldamento del sedile del WC
- 4 Pannello di controllo laterale con LED di stato
- 5 Astina dell'erogatore con ugello e ugello Lady
- 6 Sportello dell'asciugatore
- 7 Paraspruzzo
- 8 Set per la pulizia Geberit AquaClean (art. 242.547.00.1)
- 9 Decalcificante Geberit AquaClean (art. 147.040.00.1)

Pannello di controllo laterale

Mediante il pannello di controllo laterale è possibile usare le funzioni bidet-WC dell'apparecchio.

-
- 1 Tasti <+>/<->: aumentare o ridurre l'intensità del getto
 - 2 LED di stato
 - 3 Tasto <Getto>: avvio e arresto del lavaggio anale o del getto Lady

Lato anteriore del telecomando


Attraverso il telecomando è possibile azionare tutte le funzioni del bidet-WC.

-
- 1 Tasto <Getto>: avviare e arrestare le funzioni di lavaggio/arrestare la funzione aria calda
 - 2 Tasti <->/<+>: riduzione o aumento dell'intensità del getto
 - 3 Tasti freccia <sinistra>/<destra>: impostazione della posizione dell'astina dell'erogatore
 - 4 Tasto <Asciugatore>: avvio e arresto dell'asciugatore
 - 5 Tasto <Riscaldamento del sedile del WC>: accendere e spegnere il riscaldamento del sedile del WC
 - 6 Tasto <Aspiratore dei cattivi odori>: avvio e arresto dell'aspiratore dei cattivi odori
 - 7 Tasti <Profilo dell'utente>: richiamare i profili dell'utente 1-4

- i** I profili dell'utente consentono un accesso diretto alle impostazioni personali. Selezionate il vostro profilo dell'utente subito prima di prendere posto o non appena occupate il WC.

Ripetere l'assegnazione del telecomando

- i** L'apparecchio può essere comandato solo da un unico telecomando assegnato.



- ▶ Premere contemporaneamente il tasto <+> sul telecomando e il tasto <+> sul pannello di controllo laterale per circa 10 secondi.


Risultato

- ✓ L'apparecchio emette un segnale acustico (1x) e il LED blu sul pannello di controllo laterale si accende per 4 secondi.
- ✓ Il vaso bidet può essere controllato con il telecomando.

Uso dell'apparecchio

Uso del lavaggio anale


- ▶ Premere brevemente e una volta sola il tasto <Getto> sul pannello di controllo laterale o sul telecomando.



- i** Premendo nuovamente il tasto <Getto> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.

Uso del getto Lady

- ▶ Tenere premuto il tasto <Getto> per 2 secondi sul pannello di controllo laterale o sul telecomando.



- i** Premendo nuovamente il tasto <Getto> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.

Impostazione dell'intensità del getto


- ▶ Premere il tasto <+> per aumentare l'intensità del getto. Premere il tasto <-> per ridurre l'intensità del getto.



- i** L'intensità del getto può essere impostata su 5 livelli.


Regolazione della posizione dell'astina dell'erogatore

- ▶ Premere i tasti freccia sul telecomando per posizionare l'astina dell'erogatore.



Disattivazione del movimento oscillante del lavaggio anale

- ▶ Premere contemporaneamente per breve tempo i tasti freccia <sinistra> e <destra> sul telecomando.



- i** Premendo nuovamente i tasti per 2 secondi, è possibile attivare nuovamente la funzione.

Uso dell'asciugatore

- ▶ Terminare il lavaggio.

- i** Durante un lavaggio, la funzione aria calda può essere avviata tramite il tasto <Asciugatore>. L'asciugatura interrompe la funzione di lavaggio.

