


EBLA04-08EV3

EDLA04-08EV3

EBLA04-08E3V3



EDLA04-08E3V3



- ① Connessione 1" M di entrata dell'acqua
- ② Connessione 1" M di uscita dell'acqua
- ③ Ingresso cablaggio (cablaggio della bassa tensione)
- ④ Ingresso cablaggio (cablaggio dell'alta tensione)
- ⑤ Ingresso cablaggio (alimentazione)
- ⑥ Alimentazione del riscaldatore di riserva
- ⑦ Valvola di intercettazione / filtro (incluso l'accessorio)
- ⑧ Valvola di scarico del circuito idraulico
- ⑨ Sensore flusso
- ⑩ Vaso di espansione

Sensore pressione acqua
riscaldamento ambiente

Sensore pressione acqua
riscaldamento ambiente



- ⑪ Sensore pressione acqua riscaldamento ambiente
- ⑫ Valvola di sicurezza
- ⑬ Valvola di spurgo aria manuale
- ⑭ Pompa
- ⑮ Uscita di scarico
- ⑯ _____ fori per bulloni di ancoraggio
- ⑰ Sensore flusso
- ⑱ Sensore flusso

3D139356